

## Productvoorschriften

### UniQ Airless SK Spuitpleister



#### Omschrijving

Kalkvrije, witte en gebruiksklare spuitpleister voor de binnenafbouw.

#### Toepassing

Geschikt als gebruiksklare dunpleister, voor het sausklaar maken van binnenwanden, het egaliseren van kalkzandsteen elementen en gipskartonplaten. Airless SK kan op vrijwel alle vlakke en gladde gips- en cementgebonden ondergronden worden toegepast, met uitzondering van natte ruimten. Niet toepassen bij verwacht hoog mechanische belasting of decoratieve eindafwerking d.m.v. korrelstructuur.

#### Kenmerken

- Mat en egaal witte uitstraling
- Prettige verwerking
- Gebruiksklaar
- Kalkvrij
- Oplosmiddelarm
- Vullend vermogen
- Goed schuurbaar

#### Applicatiegegevens

Airless spuitapparatuur of wormpomp. Verdunning; gebruiksklaar. Voor informatie over geschikte apparatuur en instellingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs.

Reinigen gereedschap met leidingwater.

### Rendement

1,8 kg/m<sup>2</sup> per 1 mm laagdikte, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond. Maximaal 3 mm in één laag aanbrengen.

### Droogtijden

Minimaal 12 uur per aangebrachte laagdikte.

### Applicatiecondities

Niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

### Technische gegevens

Dichtheid	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
PH-waarde	9
Viscositeit	1000 Pa
Kleuren	wit
Houdbaarheid	in onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden
Verpakking	25 kg plastic ventielzak
Opslag	koel en vorstvrij

### Ondergrond

Zorg voor een vlakke, gladde, droge, schone, stof- en vetvrije en draagkrachtige ondergrond. Losse delen, stof e.d. verwijderen en nawassen. Verontreinigingen verwijderen met geschikte reinigers. Poederende en/of sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met diepgrond. Bij risico van doorslaande verontreinigingen, voorstrijken met isolerende voorstrijk.



### Verwerking

UniQ Airless SK kan met de meest gangbare airless apparatuur worden aangebracht. De UniQ Airless SK onverdund en gelijkmatig aanbrengen op gerepareerde of egale ondergrond. Daarna de spuitlaag met een breed RVS spackmes afmeten. Deze laag minimaal 12 uur laten drogen en daarna op het gehele oppervlak nogmaals UniQ Airless SK aanbrengen en aansluitend egaliseren met een RVS spackmes. Na droging kunnen eventuele oneffenheden worden weggeschuurd met fijn schuurpapier.

### Veiligheid

Draag tijdens het verwerken van dit product altijd, door arbeidsinspectie en/of ARBO voorgeschreven en gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water, raadpleeg z.s.m. een arts.**

